

# Rover / Version: 9.6.3

## Legend

Existing Function

Currently Under Development

Functionality doesn't apply


ABS				
Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
ABS BOSCH (ZT - T / ROVER 75)				
ABS BOSCH 5.0				
ABS BOSCH 5.3				
AIRBAG (SRS)				
Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
AIRBAG ACU3				
<i>Special Functions</i>				
<i>Control Unit Renewal</i>				
<i>Reconfigure Control Unit</i>				
Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
AIRBAG ACU3 (CITY ROVER)				
<i>Special Functions</i>				
<i>Driver's Side Airbag</i>				
<i>Driver's Front Airbag</i>				
<i>Driver's Pretensioner</i>				
<i>Inhibit Key</i>				
<i>Passenger's Side Airbag</i>				
<i>Passenger's Front Airbag</i>				
<i>Passenger's Pretensioner</i>				
<i>Replace Electronic Control Unit (ECU)</i>				
Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
AIRBAG EC5/RC5				
AIRBAG TEMIC MRS3 SRS DCU (ROVER 25/45/75)				
<i>Special Functions</i>				
<i>Airbag Initialisation (ROVER 25)</i>				
<i>Airbag Initialisation (ROVER 45)</i>				
<i>Airbag Initialisation (ROVER 75)</i>				
Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
AIRBAG TEMIC MRS3 SRS DCU (ZT-T/ROVER 75)				
<i>Special Functions</i>				
<i>Airbag Initialisation (ROVER 25)</i>				
<i>Airbag Initialisation (ROVER 45)</i>				
<i>Airbag Initialisation (ROVER 75)</i>				
ANTI-THEFT ALARM				
Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
ALARMA 5AS 96MY				
<i>Special Functions</i>				
<i>Programming or Resynchronising Plip</i>				


<b>Sistema</b>	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
ALARMA 5AS 98MY		✓	✓	✓
<i>Special Functions</i>				
Programming or Resynchronising Plip				
<b>Sistema</b>	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
BCU GM6 - SECURITY (ZT-T ROVER 75)	✓	✓	✓	✓
<i>Special Functions</i>				
Remote Handset Programming				
Remote Handset Status				
<b>Sistema</b>	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
CCU - ROVER 600		✓	✓	
SCU - SECURITY (ROVER 25)		✓	✓	✓
<i>Special Functions</i>				
Alarm Test				
Alarm Trigger Store				
ECU Test				
EKA Programming				
Enter the VIN code				
Plip Programming				
REMOTE CONTROLS PROGRAMMING				
Replace Electronic Control Unit (ECU)				
<b>AUTOMATIC GEARBOX</b>				
<b>Sistema</b>	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
JATCO AUTOMATIC GEARBOX	✓	✓	✓	
<b>CLIMATRONIC CONTROL</b>				
<b>Sistema</b>	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
ATC (ZT-T / ROVER 75)	✓	✓	✓	✓
<i>Special Functions</i>				
Replace Electronic Control Unit (ECU)				
<b>ELECTRIC SEATS</b>				
<b>Sistema</b>	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
ELECTRIC SEATS AND MIRRORS (Rover 800)				
<b>ELECTRIC WINDOW WINDER</b>				
<b>Sistema</b>	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
SCU - WINDOWS (ROVER 25)		✓		
<b>ELECTRONIC DASHBOARD</b>				
<b>Sistema</b>	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
VDO INSTRUMENT PACK (ZT-T ROVER 75)	✓	✓	✓	✓
<i>Special Functions</i>				
Inspection				
Oil Service				
Time Service				
<b>ENGINE ELECTRONICS (PETROL/DIESEL)</b>				
<b>Sistema</b>	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
BOSCH EDC 1.3.1	✓	✓	✓	✓
<i>Special Functions</i>				
ECM/Security Re-Configuration (Freelander only)				
ECM/Security Re-Configuration (Range Rover P38 only)				

Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
DIESEL DDE 4.0	✓	✓	✓	✓
<i>Special Functions</i>				
<i>Immobilisation Learn</i>				
<i>Injector Grade Compensation</i>				


Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
Edc15 Injection	✓	✓	✓	✓
<i>Special Functions</i>				
<i>Learn Security Code</i>				
<i>Security Line</i>				
<i>Security Status</i>				

Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
EMS 2000 SIEMENS	✓	✓	✓	✓
<i>Special Functions</i>				
<i>All Adaptions</i>				
<i>Dynamic Trim</i>				
<i>Idle Control</i>				
<i>Knock Sensor</i>				
<i>Mass Air Flow Sensor (MAF)</i>				
<i>Misfire</i>				
<i>Oxygen Sensor</i>				
<i>Stepper Reset</i>				
<i>Throttle Position</i>				

Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
MEMS 1.6	✓	✓	✓	
MEMS 1.9	✓	✓	✓	✓
<i>Special Functions</i>				
<i>Immobilizer Code Learning</i>				

Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
MEMS 2J (PETROL)	✓	✓	✓	
MEMS 3	✓	✓	✓	✓
<i>Special Functions</i>				
<i>Immobilisation Learn</i>				
<i>Reset All Adaptions to Defaults for New Engine</i>				
<i>Reset Closed Throttle Position</i>				
<i>Reset Flywheel Adaptions</i>				
<i>Reset Fuelling Adaptions</i>				
<i>Reset Idle Adaptions</i>				
<i>Set Service Ignition Offset</i>				

#### EXTERIOR LIGHTS

Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
LIGHT SWITCH (ZT-T / ROVER 75)	✓	✓	✓	

#### FUEL BURNING HEATER

Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
FUEL BURNING HEATER (ZT-T / ROVER 75)	✓	✓	✓	✓
<i>Special Functions</i>				
<i>Prime System</i>				
<i>Replace Electronic Control Unit (ECU)</i>				

#### HEATED SCREENS

Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
BCU GM6 - HEATED REAR WINDOWS (ZT-T / ROVER 75)	✓	⊘	✓	👤
<b>IMMOBILIZER</b>				
Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
IMMOBILIZER EWS2	✓	✓	⊘	✓
<i>Special Functions</i>				
<i>Transponder-Key 1 Status</i>				
<i>Transponder-Key 1 Status</i>				
<i>Transponder-Key 10 Status</i>				
<i>Transponder-Key 10 Status</i>				
<i>Transponder-Key 2 Status</i>				
<i>Transponder-Key 2 Status</i>				
<i>Transponder-Key 3 Status</i>				
<i>Transponder-Key 3 Status</i>				
<i>Transponder-Key 4 Status</i>				
<i>Transponder-Key 4 Status</i>				
<i>Transponder-Key 5 Status</i>				
<i>Transponder-Key 5 Status</i>				
<i>Transponder-Key 6 Status</i>				
<i>Transponder-Key 6 Status</i>				
<i>Transponder-Key 7 Status</i>				
<i>Transponder-Key 7 Status</i>				
<i>Transponder-Key 8 Status</i>				
<i>Transponder-Key 8 Status</i>				
<i>Transponder-Key 9 Status</i>				
<i>Transponder-Key 9 Status</i>				
<b>INTERCONNECTION UNIT</b>				
Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
CCU ALARMA 5AS 96MY	👤	⊘	⊘	✓
<i>Special Functions</i>				
<i>Read EKA Code</i>				
<b>INTERIOR LIGHTS</b>				
Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
BCU GM6 - INTERIOR LIGHTS (ZT-T / ROVER75)	✓	✓	✓	👤
SCU - LIGHTS (ROVER 25)	👤	✓	✓	⊘
<b>MULTIFUNCTION DISPLAY</b>				
Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
ALPINE BOARD MONITOR (Rover75/MGZT)	✓	✓	⊘	✓
<i>Special Functions</i>				
<i>Autotest</i>				
<b>NAVIGATION</b>				
Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
PHILLIPS NAVIGATION (Rover75/MGZT)	✓	✓	⊘	✓
<i>Special Functions</i>				
<i>Autotest</i>				
<b>PARKING ASSISTANCE</b>				
Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
PARKING DISTANCE CONTROLLER (Rover75/MGZT)	👤	👤	👤	👤
<b>PCM - POWERTRAIN CONTROL MODULE</b>				

Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
EEC V (GENERIC - ALL ENGINES)	✓	✓	✓	⊘
<b>POWER STEERING</b>				
Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
ELECTRIC POWER STEERING (EPAS)	✓	✓	👤	👤
<b>RAIN / BRIGHTNESS SENSOR</b>				
Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
RAIN SENSOR (ZT-T / ROVER 75)	✓	✓	⊘	⊘
<b>SUNROOF</b>				
Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
SUNROOF WEBASTO (ZT-T / ROVER 75)	✓	✓	✓	👤
<b>VIDEO</b>				
Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
VIDEO MODULE LOWE OPTA (Rover75/MGZT)	✓	👤	👤	👤
<b>WASHERS &amp; WIPERS</b>				
Sistema	DTC	Flujo de Datos	Actuadores	Config
BCU GM6 - WASH AND WIPE (ZT-T / ROVER 75)	✓	✓	✓	👤
SCU - WASH WIPE (ROVER 25)	👤	✓	✓	⊘